

## 保美冠® 特幼填眼灰 7715

保美冠® 特幼填眼灰 7715 是含丙烯酸树脂的单组份填眼灰。

应用范围：填补砂纸痕、针眼。

- 易打磨
- 细腻、光滑、平整
- 干燥迅速

本产品只供专业汽车喷涂使用



## 底材

### 适合底材:

1. 已经过彻底清洁打磨的钢板。
2. 良好打磨的旧漆层或原始漆层。
3. 立得柔® 原子灰表面。
4. 打磨并清洁好的已完全干燥的双组份底漆或中间漆。

### 特别提示:

7715仅推荐用于修补砂纸痕、轻微划痕或细小砂眼。对于大面积的填补, 建议使用聚酯原子灰

### 油灰底材预处理:



小心除硅除油, 并轻轻研磨。



在进行下一道工序前, 应用保美冠除硅清洁剂7010或保美耐除硅清洁剂7799将工件清洁一遍。

## 施工

### 施工方法:



使用刮刀施涂 (避免厚涂, 应充分干燥后再刮涂下一道)

### 调整持久性:

如有需要, 可添加稀释剂3364



## 干燥

风干:



在环境温度是+20°C 下,  
根据漆膜厚度的不同,  
需要30-60 分钟不等

红外线干燥:



4-6 分钟

打磨:

干磨:



在干燥之后

使用P 240-300 号砂纸

湿磨:



使用P 400-600 号砂纸

\* 在湿磨后, 必须彻底清洁表面并使之完全干燥。

## 再喷涂

推荐产品:

保美冠®/保美丽® 底漆/中间漆  
保可美® 底漆/中间漆



## 数据资料

**原罐粘度:** 膏状物

**闪点:** 高于 +23°C

## 贮存

**稳定储存期:** 原始密封容器中15-25°C稳定贮存，2年

**储存条件:** 密封的原罐包装，在稳定的室温条件下避光保存，建议的最佳储存温度为15-25°C

文件中提供的信息已由我们细心挑选和编排。信息基于我们在发布之时对于课题的最好的认识，仅作参考的目的。我们对其正确性、精确性和完整性不承担责任。其他目的关于即时性和适宜性的信息核查则属于用户的个人行为。

遵守产品标签上相关的材料安全数据表和警示。

信息中的知识产权包括专利权商标权和著作权受到保护。版权所有。

在任何时间根据我们的独立判断我们会修改或废止全部或部分的信息，无须通知且对更新信息不负责任。对于将来任何的变化和改正，此条款中提出的规定都需依照遵守。

